

LCT 441 FLEX

快速指南

PURE SOUND FROM
EVERY PERSPECTIVE
1" TRUE-CONDENSER
MULTI-PATTERN MICROPHONE



// 盒内物品清单

LCT 441 FLEX, 一支多拾音模式的麦克风

LCT 40 SH, 防震架

LCT 50 PSx, 磁性防喷罩

LCT 40 Wx, 防风棉

DTP 40 Lb, 皮革袋

// 用户界面

拾音模式: 通过按键来改变拾音模式。按右键通过顺时针方向选择, 按左键通过逆时针方向选择。

可选拾音模式: 全指向型、宽心型、心型、超心型、8字型、反向宽心型、反向心型、反向超心型。

锁定功能: 按住任意按键两秒可锁住所有按键功能, 再次按住任意按键两秒可解锁。

状态指示灯:

 表示标准操作

 表示削波产生

指示灯不亮表示按键锁定开启

LED闪灯循环: 按住左键五秒以上将触发LED灯循环闪动, 按住任意键可退出。

随机模式: 这个模式像小游戏一样, 按住右键五秒以上, 麦克风将随机选择一个拾音模式。

// 开始

- 1 将LCT 40 SH防震架安装在一个稳固的支架上。
- 2 将LCT 441 FLEX放置在防震架上, 并通过拧紧螺母固定。
- 3 用可连48 V幻象电源的3针XLR连接LCT 441 FLEX。
- 4 接通幻象电源并将你的设备增益调到合适状态。
- 5 当录制人声或语音时可使用随附的LCT 50 PSx磁性防喷罩减少爆破音。
- 6 为获得最佳音质, 请不要遮挡或盖住网头。

// 方向说明

麦克风的正下方为指示灯及按键区域。

   麦克风的正面敏感度最强

  麦克风的正面和背面敏感度一样

   麦克风的背面敏感度最强

// 请注意

请勿擅自拆装或维修麦克风, 否则你将无法享受保修。

麦克风外壳可用柔软的湿布清洁, 切勿使用酒精或其它溶剂清洁。