// LCT 340
QUICKSTART GUIDE

BRUTAL EHRLICH
WUNDERBAR KLAR
PROFESSIONELLES
KLEINMEMBRAN- KONDENSATORMIKROFON

// Overview

// Kompaktes Kondensatormikrofon mit 20 mm (0.8”) Ø Kapsel (extern polarisiert)

// Richtcharakteristik: Niere für effektive Isolierung der Klangquelle

// Wechselbare Kapseln: Niere für effektive Isolierung der Klangquelle, Kugel für vollen Raumklang

// Flache Frequenzkurve

// Hoher Dynamikumfang und geringes Eigenrauschen

// 4 schaltbare Tiefenabschwächungen: Linear, 40 Hz (12 dB/Okt), 150 Hz (6 dB/Okt), 300 Hz (6 dB/Okt)

// 4 schaltbare Vordämpfungen: 0 dB, -6 dB, -12 dB und -18 dB

// Leuchtende Anzeige für einfache Handhabung in dunklen Umgebungen

// Vergoldeter & korrosionsbeständiger 3-Pin XLR Stecker

Anwendungen // Akustische Instrumente, Schlagzeug und Perkussion, Blasinstrumente

// Erste Schritte

1 Verbinde das Mikrofon mit einem Mischpult, Audio Interface oder Mikrofon-Vorverstärker per 3-Pol XLR Kabel

2 Lege 48V Phantomspeisung an.

3 Wähle deine Einstellungen.

4 Du bist bereit loszulegen!

// Bedienelemente

1 **Beleuchtete Vordämpfungsanzeige** // Zeigt die aktive Vordämpfung an.

2 **Vordämpfungsschalter** // Wähle zwischen 0 dB, -6 dB, -12dB und -18 dB. Die Vordämpfung sorgt dafür, dass auch bei hohen Schalldruckpegeln das Signal nicht verzerrt.

3 **Beleuchtetete Tiefenabschwächungsanzeige** // Zeigt die aktive Tiefenabschwächung an.

4 **Tiefenabschwächungsschalter** // Wähle zwischen linear, 40 Hz (12 dB/Okt), 150 Hz (6 dB/Okt) und 300 Hz (6 dB/Okt). Eine Tiefenabschwächung wirkt Störungen durch Rumpeln oder Trittschall entgegen und kann den Nahbesprechungseffekt kompensieren.

5 **Versenkter LED “On/Off” Druckknopf** // Durch kurzes Drücken des versenkten Druckknopfes kann die LED Beleuchtung ein- und ausgeschaltet werden.

// Bitte beachten

// Bitte das Mikrofon mit Sorgfalt behandeln und nicht fallen lassen - bei der Kapsel handelt es sich um ein empfindliches Präzisionsbauteil.

// Um die hohe Empfindlichkeit und die Qualität der Klangreproduktion zu erhalten, vermeide es, das Mikrofon Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen auszusetzen.

// Vermeide übermäßige Gewalt an Schaltern und angeschlossenen Kabeln.

// Beim Entfernen des Kabels bitte nicht am Kabel ziehen, sondern den entsprechenden Stecker verwenden.

// Jeder Versuch das Mikrofon zu modifizieren oder selbst zu reparieren, lässt den Garantieanspruch verfallen.

// Das Gehäuse kann leicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie dazu keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel.

// Der Windschutz kann bei Bedarf mit Seifenwasser gereinigt werden.

HOL DIR DAS BENUTZERHANDBUCH!
LERN ALLES ÜBER DEIN MTP LCT 340
www.lewitt-audio.com/resources/manuals/LCT-340.pdf

LEWITT®
Burggasse 79
1070 Wien
Österreich
www.lewitt-audio.com

CE

SOUNDS LIKE LEWITT